TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Đồ Án Packet Tracer

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY KHÓA 2022

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Lê Hà Minh

Thông tin các thành viên

STT	Họ tên	Mã số sinh viên
1	Dương Hoàng Hồng Phúc	22120271
2	Nguyễn Mạnh Phương	22120287
3	Võ Hoàng Anh Quân	22120293

Phiên bản Cisco Packet Tracer

Tất cả các bài tập trong đồ án này đều được thực hành trên Ciso Packet Tracer phiên bản 8.2.1.0118

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ MỰC ĐỘ HOÀN THÀNH

Câu hỏi	Yêu cầu	Hoàn thành	Phụ trách
	1. X là 2 số cuối của MSSV của một SV đại diện cho		
	nhóm, nếu X=00 thì lấy X=01 (X = 93)	OK	Phúc
	2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh như hình vẽ cho các thiết bị như	OK	Phúc
	hình vẽ		
1	3. Cấu hình DHCP server có thể cấp thông tin về IP cho		
	PC1 và PC2:	OIZ	D1 /
	+ Dãy địa chỉ IP cấp phát cho client: 172.x.1.1 – 100 /24	OK	Phúc
	+ Default gateway: 172.X.1.254		
	4. Cấu hình định tuyến <i>tĩnh</i> cho các router để các PC trên		
	sơ đồ mạng trên có thể liên lạc được với nhau.	OK	Phúc
	1. X là 2 số cuối của MSSV của một SV đại diện cho		
	nhóm, nếu X=00 thì lấy X=01 (X =71)	OK	Quân
	2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh như hình vẽ cho các thiết bị như		
	hình vẽ	OK	Quân
2	3. Thiết lập Web Server với tên miền www.congtyXYZ.com,		
	với X, Y, Z lần lượt là tên 3 SV trong nhóm. Tạo một		
	website đơn giản ứng với server và domain này, hiển thị	OK	Quân
	thông tin MSSV và họ tên các thành viên trong nhóm.		
	(X = Phuc, Y = Phuong, Z = Quan)		
	4. Thiết lập DNS server phân giải tên miền, ít nhất cho		
	www.congtyXYZ.com	OK	Quân


5. Cấu hình DHCP server có thể cấp thông tin về IP cho subnet 192.X.1.0/24, 192.X.3.0/24 và 192.X.5.0/24. Thông tin bao gồm địa chỉ IP, default gateway và DNS server. Lưu ý, sử dụng tính năng DHCP Relay Agent để thực hiện yêu cầu này.	OK	Phương
6. Cấu hình định tuyến động (ví dụ, dùng thuật toán định tuyến RIP) cho các router để các PC trên sơ đồ mạng trên có thể liên lạc được với nhau	OK	Phương
7/ Thử nghiệm truy cập vào website trên theo tên miền www.congtyXYZ.com từ một máy tính thuộc subnet 192.X.3.0/24 hoặc 192.X.5.0/24	OK	Phương
% Hoàn thành	100%	

Mục lục

I. Câu 1:7
1. X là 2 số cuối của MSSV của một SV đại diện cho nhóm, nếu X=00 thì lấy
X=01
2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh như hình vẽ cho các thiết bị như hình vẽ
3. Cấu hình DHCP server có thể cấp thông tin về IP cho PC1 và PC2 11
4. Cấu hình định tuyến tĩnh cho các router để các PC trên sơ đồ mạng trên có thể liên lạc được với nhau
II. Câu 2:
1. X là 2 số cuối của MSSV của một SV đại diện cho nhóm, nếu X=00 thì lấy X=01
2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh như hình vẽ cho các thiết bị như hình vẽ19
3. Thiết lập Web Server với tên miền www.congtyXYZ.com, với X, Y, Z lần
lượt là tên 3 SV trong nhóm. Tạo một website đơn giản ứng với server và
domain này, hiển thị thông tin MSSV và họ tên các thành viên trong nhóm 22
4. Thiết lập DNS server phân giải tên miền, ít nhất cho www.congtyXYZ.com
23
5. Cấu hình DHCP server có thể cấp thông tin về IP cho subnet 192.X.1.0/24,
192.X.3.0/24 và 192.X.5.0/24. Thông tin bao gồm địa chỉ IP, default gateway và
DNS server. Lưu ý, sử dụng tính năng DHCP Relay Agent để thực hiện yêu cầu
này24
6. Cấu hình định tuyến động (ví dụ, dùng thuật toán định tuyến RIP) cho các
router để các PC trên sơ đồ mạng trên có thể liên lạc được với nhau25
7. Thử nghiệm truy cập vào website trên theo tên miền www.congtyXYZ.com
từ một máy tính thuộc subnet 192.X.3.0/24 hoặc 192.X.5.0/24
III. Tài liêu tham khảo27

I. Câu 1:


Sơ đồ mạng được thiết kế trong Packet Tracer như sau:




1. X là 2 số cuối của MSSV của một SV đại diện cho nhóm, nếu X=00 thì lấy X=01

Chọn X = 93 (22120293)


2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh như hình vẽ cho các thiết bị như hình vẽ




Cấu hình IP tĩnh cho DHCP Server




Cấu hình IP tĩnh cho Router 1




Cấu hình IP tĩnh cho Router 2




Cấu hình IP tĩnh cho Router 3




Cấu hình IP tĩnh cho PC3



Cấu hình IP tĩnh cho PC4




Cấu hình IP tĩnh cho PC5




Cấu hình IP tĩnh cho PC6

3. Cấu hình DHCP server có thể cấp thông tin về IP cho PC1 và PC2


- Yêu cầu:
 - + Dãy địa chỉ IP cấp phát cho client: 172.93.1.1 100 / 24
 - + Default gateway: 172.93.1.254
- Cấu hình DHCP server:



- Địa chỉ IP được cấp PC1 và PC2:




Địa chỉ IP của PC1 được cấp bởi DHCP server




Địa chỉ IP của PC2 được cấp bởi DHCP server

- 4. Cấu hình định tuyến tĩnh cho các router để các PC trên sơ đồ mạng trên có thể liên lạc được với nhau.
 - Router 1:




Cấu hình định tuyến tĩnh của Router I




Bảng định tuyến của Router1

- Router 2:




Cấu hình định tuyến tĩnh của Router2




Bảng định tuyến của Router2

- Router 3:




Cấu hình định tuyến tĩnh của Router3




Bảng định tuyến của Router3

- Kiểm tra:


Với cấu hình như trên, khi mới khởi động Packet Tracer, ta chờ các switch được khởi động, các switch đang khởi động có hiện màu cam như sau:



Sau khi chờ các switch khởi động xong, ta tiến hành ping từ máy PC1 sang PC6:



Kết quả ping như sau:




Ta thấy ba gói tin đầu tin gửi bị time-out. Lý do là vì khi vừa khởi động Packet Tracer, các máy tính không có thông tin về MAC address của các thiết bị khác. Khi tiến hành ping các lần đầu tiên, máy tính ping sẽ phải thực hiện giao thức ARP để hỏi MAC address của thiết bị được ping.

Đây là một kiểm tra khác ngay sau đó, ta thực hiện ping từ máy PC4 sang máy PC1:

```
₹ PC4
                                                        Command Prompt
                                                            Х
 Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.93.1.1
 Pinging 172.93.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.93.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.93.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.93.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.93.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 172.93.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
C:\>
```

II. Câu 2:


Sơ đồ mạng được thiết kế trong Packet Tracer như sau:




1. X là 2 số cuối của MSSV của một SV đại diện cho nhóm, nếu X=00 thì lấy X=01

Chọn X = 71 (22120271)


- 2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh như hình vẽ cho các thiết bị như hình vẽ
- DHCP:




- Web Server:



- DNS Server:




- Routers:




3. Thiết lập Web Server với tên miền www.congtyXYZ.com, với X, Y, Z lần lượt là tên 3 SV trong nhóm. Tạo một website đơn giản ứng với server và domain này, hiển thị thông tin MSSV và họ tên các thành viên trong nhóm.


Chọn X = phuc, Y = phuong, Z = quan (www.congtyphucphuongquan.com)



4. Thiết lập DNS server phân giải tên miền, ít nhất cho www.congtyXYZ.com.




5. Cấu hình DHCP server có thể cấp thông tin về IP cho subnet 192.X.1.0/24, 192.X.3.0/24 và 192.X.5.0/24. Thông tin bao gồm địa chỉ IP, default gateway và DNS server. Lưu ý, sử dụng tính năng DHCP Relay Agent để thực hiện yêu cầu này.




Relay Agent:

- <Hostname(Router)>(config)# interface <interface den network can can reface </p>
- <Hostname(Router)>(config-if)# ip helper-address <a dia chi IP cua DHCP server>


6. Cấu hình định tuyến động (ví dụ, dùng thuật toán định tuyến RIP) cho các router để các PC trên sơ đồ mạng trên có thể liên lạc được với nhau.



Cấu hình định tuyến động RIP của Router0




Cấu hình định tuyến động RIP của Router1



Cấu hình định tuyến động RIP của Router2

7. Thử nghiệm truy cập vào website trên theo tên miền www.congtyXYZ.com từ một máy tính thuộc subnet 192.X.3.0/24 hoặc 192.X.5.0/24.

Kết quả thử nghiệm:



III. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu sẵn được cung cấp sẵn:
 - + Video bài giảng Loom
 - + Packet Tracer 7.2.pdf
- Youtube:
 - + Cisco Packet Tracer Download
 - + DHCP server configuration using Cisco Packet Tracer
 - + Cisco Packet Tracer Basic Networking Static Routing using 2 routers
 - + How to add extra FastEthernet port in a router
- Geeksforgeeks:
 - + <u>DHCP Relay Agent in Computer Network GeeksforGeeks</u>
- SysnettechSolutions:
 - + How to Configure DHCP Relay Agent in Cisco Packet Tracer